

DÉMONTAGE DE L'AXE ET REMPLACEMENT DU CORPS DE ROUE LIBRE SUR LES ROUES CROSSRIDE TS-2 ET CROSSTRAIL ITS-4 2013

Outils nécessaires :

- Pince à circlips extérieurs
- Tournevis plat (tête 0.4x2.5 mm)
- Huile minérale Mavic 996 136 01

Les nouvelles roues Crossride 15/12mm, Crossride 29" et Crosstrail commercialisées à partir de la gamme 2013 inaugurent un nouveau système d'axe et de corps de roue libre.

